

# WHOLE IN ONE

Just install the nozzle and your whole house will be comfortable!  
Takeshita Ultra Nano Bubble Whole in One

## 取付例

### 既設配管 HIVP20A の場合



#### 各種工具・材料を用意する

- ・モンキーレンチ ×2
- ・塩ビカッター及び塩ビのこ
- ・HIVP 用塩ビのり
- ・シールテープ
- ・水栓ソケット ×2
- ・フレキシニップル (平行 × テーパー)



水道メーター前後のバルブを閉め、  
室内の水栓を開けて、残圧を抜いてください。  
※完全に止水されていることを確認してください。



#### 配管の準備をする

水栓ソケットにフレキシニップルにシールテープを巻いてをねじ込みます。このとき、シールテープが配管内に入らないように気を付けてください。

※シールテープのかすがTFB内に詰まる恐れがあります



#### 位置を決めて配管を切断する

配管内の溜まり水が出てくるので、バケツ等で受けてください。

# WHOLE IN ONE

Just install the nozzle and your whole house will be comfortable!  
Takeshita Ultra Nano Bubble Whole in One

## 取付例

既設配管 HIVP20A の場合



あらかじめ作っておいた水栓ソケットを取り付ける

配管外側、ソケット内側に塩ビのりを塗って差し込み接着します。  
このとき、塩ビのりの付け過ぎに注意してください。

※余剰の塩ビのりが TFB 内に詰まる恐れがあります



フォールインワンを取り付ける

同梱のゴムパッキンを必ず挟んで締め付けてください。



完成

バルブを開けて、漏れがないか確認してください。

# WHOLE IN ONE

Just install the nozzle and your whole house will be comfortable!  
Takeshita Ultra Nano Bubble Whole in One

## 取付例

TFBS の場合



ご使用中のシャワーヘッドのヘッド部分とホース部分の間に TFBS を取り付けます